

Llave GSM RTU5025

Ver. 1.7

# Manual de usuario



# Contenido

Producto
Ventajas3
Entradas digitales3
Características
Especificaciones4
Dimensiones4
Contenido del paquete5
Aplicaciones5
Instrucciones de seguridad:5
Diagrama6
Conexión típica
Instrucciones para manejo del software para PC8
Configuración básica9
Editar los números autorizados de la lista10
Datos históricos
Configuración vía comandos SMS
Comandos SMS
Reinicio del dispositivo

# Producto

El dispositivo RTU5025 es una versión más avanzada del famoso abridor de puertas RTU5015, que puede ser usado de manera remota para el control de puertas abatibles o deslizantes, o para el acceso de personal autorizado, este dispositivo es usado en puertas de acceso, portones de acceso, switche remoto, o sistemas de entrada a estacionamientos. Actualmente el RTU5025 puede ser usado en lugares que requieran un sistema de encendido y apagado. El equipo funciona con una llamada GRATUITA de tu teléfono móvil o fijo.

Tiene disponible una aplicación para teléfonos inteligentes, cuenta también con un software de programación que funciona vía cable USB, con un servicio de sistema remoto con soporte TPC/IP y además de esto los usuarios autorizados podrán descargar de manera sencilla un registro de accesos históricos.

# Ventajas

- Compatible con cualquier operadora: Movilnet, Movistar y Digitel.
- Con una capacidad de hasta 999 usuarios autorizados.
- Cualidad para ingresar usuarios por tiempo determinado.
- Llamadas 100% gratuitas, acciona el relé con el primer repique y cuelga la llamada.
- Utiliza el identificador de llamadas para accionar el relé por lo cual cuando usuarios no autorizados llamen este ignorará la llamada.
- Mensajes de confirmación cada vez que el dispositivo sea activado, enviado al administrador o al número que realiza la llamada.
- No necesita llaves o control remoto de diferentes usuarios.
- Registra hasta mil eventos, descargables por USB o por GPRS.
- Múltiples aplicaciones: Puertas, portones, rejas, puertas de garaje, persianas, puertas de control de acceso, etc...
- Con aplicación para teléfonos inteligentes descargable desde google play bajo el nombre de GATE OPENER RTU5025.

### Entradas digitales

- Una entrada digital creada para la instalación de un sensor de movimiento para ser instalado en tus puertas y ventanas, cuando este sensor se activa se enviará un mensaje de alerta al usuario administrador.
- Otra entrada digital que se activa cuando tu puerta es abierta de manera ilegal y envía un mensaje al administrador del dispositivo.

### Características

- Es operado a través de comandos sms, aplicación de teléfonos inteligentes o software de pc.
- 4 Puede ser operado desde donde sea en el momento que sea sin limitación de distancia.

# Especificaciones

Operadoras	Movilnet, Movistar y Digitel						
Frecuencia 3G	900/2100MHz default 850/1900MHz opcional 850/2100MHz opcional						
Entrada digital	Contacto seco NC/NO x 2						
Salida digital	1 Relé 3A/240 AC						
Salida de sirena	12V DC 1A						
Alimentación DC	9~24V DC / 2A						
Consumo de energía	12V max. Entrada 50m a/ average25m A						
Tarjeta SIM	Soporte de tarjeta SIM 3V						
Antena	Interfaz de 50 Ω SMA						
Rango de temperatura	-20~+60ºC						
Rango de humedad	Humedad relativa 90%						
Batería de respaldo	3.7 V 900m AH						
Dimensión exterior	130x74x27 mm						
Peso	260 g						
Dimensiones							
W 130mm							

10mm

# Contenido del paquete

- Dispositivo abridor de puertas.
- 🖊 Antena.
- Adaptador AC/DC.
- CD con Manual de usuario y software para PC.

# Aplicaciones

- Apertura o cierre de puertas deslizantes o abatibles, persianas, rejas, puertas de garaje, cerraduras, con una llamada GRATUITA.
- Alarma de seguridad remota, sistema de alerta vía mensajes de texto.
- Residencial: Puerta del edificio, control de acceso al garaje, Ventilador eléctrico, alumbrado externo, control de aire acondicionado.
- Industria: equipo de interruptor remoto, Alumbrado externo, motor inversor, energía solar, PLC, Bombas, ventiladores, etc.
- Agricultura: Bombas de control remoto, sistema de riego, etc.
- Negocios: control eléctrico de cajas electrónicas, Carteles luminosos, Señales, pantallas LED.

# Instrucciones de seguridad:



### Puesta en marcha segura:

No utilice el dispositivo en lugares donde se prohíba el uso de artefactos GSM porque puede causar mal funcionamiento del mismo o crear situaciones de peligro.



#### Interferencia:

Todo equipo inalámbrico puede causar interferencia con el dispositivo abridor de puertas y alterar su buen funcionamiento.



### Evitar el uso en la gasolinera:

No utilice el dispositivo en gasolineras, apague el equipo cuando tenga cerca combustibles y productos químicos.



#### Apagarlo cerca de lugares de explosión:

Evite usar el dispositivo cerca de lugares de voladuras, puede interferir con la señal de los explosivos y causar accidentes.



#### Uso adecuado:

Por favor instale el producto en los lugares adecuados.



# Utilice el servicio de mantenimiento cualificado:

El mantenimiento solo debe llevarse a cabo por personal calificado.

# Diagrama

USB	USB ATN						
		Power Alam Relay all					
		GSM Gate Opener GPRS 3G Gate Opener					
	Re	mote Access Control Unit					
		RTU5025					
		C є <u>چ</u>					
		Digital Input Relay Output Siren					
		Indicadores					
Power	Encenc	lida: soporte de energía conectado/ Dispositivo encendido					
Alarm		Intermitente: alarma conectada					
Relay	Encendida: Relé cerrado (puerta abierta)						
	Intermitencia por 1 segundo: Registrando red telefónica.						
dH	Intermitencia por 2 segundos: Estado normal. Anagado: red telefónica no disponible (no reconoce tarieta SIM)						
Terminales de conexión							
	+	Entrada de alimentación de energía, polo positivo, cable rojo,					
Power	- Entrada de alimentación de energía, polo negativo, cabl						
	DIN1, conector a los nuntos de cierro de la nuerta (corredura) e						
	Door Status	al sensor de la puerta, puerto de voltaje libre (contacto seco).					
Entrada digital		DIN2, conectar al dispositivo sensor/detector, puerto de voltaje					
	libre (contacto seco).						
	NO Puerto normalmente abierto						
Relay Output	COM	Puerto común					
	NC	Puerto normalmente cerrado					
Sirena	+	12V DC + output, conectar al cable positivo de la sirena					
Uncha	-	GND, conectado al cable negativo de la sirena					
USB	Pue	erto USB para configuración mediante software para PC					
ANT	Puerto de antena, conectar antena GSM						

WWW.SFV.COM.VE

# Conexión típica



Para conectar a un dispositivo que funciona a 12V utilizando el mismo adaptador AC/DC.



Para conectar a un dispositivo que utiliza una fuente de alimentación diferente a 12V usando conexiones separadas.

### Instrucciones para manejo del software para PC

- ✓ Abra la tapa posterior del dispositivo e inserte la tarjeta SIM.
- ✓ Conecte la unidad a la fuente de alimentación.
- ✓ Envíe un comando sms al dispositivo, para actualizar la fecha, pwdTEL Número telefónico del dispositivo#, por ejemplo 1234TEL95555555#, este paso es imprescindible.
- ✓ Conecte la unidad a la computadora usando el cable USB.
- En su PC abra la ventana de "panel de Control" e ingrese a la opción de administrador de dispositivos.
- ✓ Busque la opción de "puertos COM & LTP" y observe en cual puerto COM se encuentra conectado el dispositivo RTU5025. Para observar cómo debe aparecer hacer clic <u>aquí</u>.
- ✓ Arranque el software de configuración del RTU5024, seleccione el número de puerto COM, por ejemplo COM3, y presione clic en abrir.
- ✓ Clic en "Log in", la contraseña predeterminada es 1234.
- ✓ Clic en "Read settings", configure los parámetros de acuerdo a su comodidad

- ✓ Clic en "Save settings".
- ✓ También puede descargar el app para teléfonos inteligentes, y configurar el dispositivo desde este medio.

COM Port:		Close Password: 1234	Log in		
Basic Settings Read Settings		Items	Content	Description	
		1.Password	1234	Default Password:1234	
		2.SIM Card Phone No	13632549841	Up to 21 digits,Support country code	
		3.DIN1 Type	1:NO 🗸	Default:N0;Must setting to NC if connect the door locks	
Number		4.DIN2 Type	0:NC 🗸	Default1:ND	
List	Save Settings	5.DIN1 Alarm Content	Unauthorized door opened	Up to 40 characters	
		6.DIN2 Alarm Content	DIN2 Alarm	Up to 40 characters	
Historical	Import profile	7.Auto Arm after authorized number call-in(0~999)	20	Default:10,Uint:Minute. Setting to 0 means Auto Arm after 10s when door close	
Data		8.Arm/Disarm alter power on	1:Arm 🗸	efault:Disarm. System will alarm only on Arm status	
		9.Relay Control Authorization	1:Only the authorized number can ca 🗸	Default:Only the authorized number can call to control	
Export profile		10.Relay swtich ON timer(0~999, Unit:Second)	30	Default:0,means relay ON 0.5 seconds then OFF after call in	
Help		11.When relay switch ON by authorized number, notify	3:Admin Number;Caller Number	Default3:Admin Number;Caller Number	
		12.When relay switch OFF by authorized number, notify	3:Admin Number;Caller Number	Default3:Admin Number;Caller Number	
		13.SMS conten: when relay ON	Relay on 123456!	Up to 40 characters	
		14.SMS conten: when relay OFF	Relay OFF!	Up to 40 characters	
		15.Power source failure alarm delay(0~999,Unit:Min)	2	Default:999,means no alarm.Setting as 000,alarm SMS once power failure.	
		16.Self-Check Report Interval(0-999,Unit:Hour)	1	Default:0,means no report	
		17.GPRS Data Jpload Interval Time(0-9999,Unit:Min)	1	Default:9999,disable.Setting as 0 means always on line	
		18.Server IP Address		Up to 32 characters	
		19.Server Port(0-65535)	65535	Default:65535	
		20.GPRS APN		Call mobile operator to ask the APN name if you need data function	
		21.GPRS User Name		Call mobile operator to ask the APN name if you need data function	
		22.GPRS Password		Call mobile operator to ask the APN name if you need data function	

### Configuración básica

- **Read settings**: lee los parámetros básicos de configuración del dispositivo.
- Save settings: guarda las configuraciones realizadas al dispositivo.
- Import profile: importa los archivos desde otro dispositivo similar.
- **Export profile:** Exporta los archivos a otro dispositivo similar.

Remote Gate Opener Configurator V1.5									
COM Port:	сомз 🗸	Close Password: 1234			Log in				
		Serial	Authorized number	Start Date	Start Time	End Date	End Time	Always (V)	Delete (V)
Basic Settings		1	008613410846609					<b>V</b>	Г
	Read	2	8615012741010					<b>V</b>	Г
er ann		3						Г	
Number List	Save	4						Г	Г
		5							
	Import .XLS	6							
Historical		7	18565867767	2015-02-09	23:00	2015-03-24	10:04	Г	
Data		8	13822927369	2015-03-24	10:00	2015-03-24	11:04	Г	Г
	Export XLS	9	15361421690	2015-01-21	09:00	2015-03-24	10:04		5
Holo		10	13510150873						Г
rielp	Export .CSV	11							
		12						Г	Г
	All Always	13							Γ
		14							
	Delete all	15						Г	
		16							
		17							Г

### Editar los números autorizados de la lista

- Si el software arroja un mensaje de error cuando intentas configurar los datos de tiempo de los usuarios autorizados, se recomienda configurar el formato de fecha de su PC a YYYY/MM/DD.
- **Read**: lee la lista de usuarios autorizados del dispositivo RTU5025 a la PC.
- Save: Guarda la lista de usuarios autorizados de la PC en el dispositivo.
- Import XLS: importa la lista de usuarios de un dispositivo similar.
- **Export XLS**: exporta la lista de usuarios a un documento formato XLS.
- **Export CSV**: Exporta la lista de usuarios autorizados a un documento formato CSV.
- ALL Always: Autoriza a todos los usuarios por un periodo de tiempo ilimitado.
- **Delete ALL**: borra la lista de usuarios autorizados.

### Datos históricos

	сомз 🗸		Close	Password:	1234	Log in				
Basic	Read data Start: 2015-03-03 V 0.00.00 End: 2015-03-28 V 10.51:20 Filter									
ooungo		Serial	Date	Time	From	Action	Executant	Content		
		1	2015-03-26	15:41:56	Telephone	Relay ON	13410846609	Relay ON notification		
Number		2	2015-03-26	17:01:11	SMS	Relay ON	+8613410846609	DoorOpen		
List	Export.CSV	3	2015-03-26	17:01:18	SMS	Relay ON	+8613410846609	DoorOpen		
		4	2015-03-26	17:02:06	SMS	Relay ON	+8613410846609	DoorOpen		
Historical	Export.XLS	5	2015-03-26	17:17:27	SMS	Add number	+8613410846609	13410846609		
Data		6	2015-03-26	17:19:53	SMS	Add number	+8613410846609	13110150873		
		7	2015-03-26	17:23:13	SMS	Relay ON	+8613410846609	DoorOpen		
1.1.1.1.		8	2015-03-26	17:23:56	SMS	Relay OFF	+8613410846609	Relay OFF Again		
нер		9	2015-03-26	17:42:30	SMS	Arm	+8615012741010			
		10	2015-03-26	17:50:01	Telephone	Relay ON	15012741010	Relay ON!		
		11	2015-03-26	17:51:43	Telephone	Relay ON	13410846609	Relay ON!		
	Delete all	12	2015-03-26	17:53:40	SMS	Add number	+8615012741010	15012741010		
		13	2015-03-26	17:53:58	Telephone	Relay ON	15012741010	Relay ON!		
		14	2015-03-26	17:55:10	SMS	Relay ON	+8613410846609	Relay ON!		

- Read Data: lee los datos históricos del acceso de usuarios almacenados en el dispositivo.
- Export CSV: Exporta los registros históricos a un documento formato CSV.
- **Export XLS**: exporta los registros históricos a un documento formato XLS.
- Delete ALL: Borra los registros históricos.

### Configuración vía comandos SMS

Tomar en cuenta que:

- 1. La contraseña por defecto es 1234.
- Puede programarse el dispositivo a través de mensajería de texto, esto es totalmente seguro porque no todos saben el número de la tarjeta sim insertada en el dispositivo, además de esto se utiliza un sistema de contraseña que permite esquivar a las personas que entren por casualidad.
- 3. El relé de salida cambiará el estado de abrir y cerrar puerta con cada llamada, a la primera llamada el equipo abrirá el relé para activar el bloqueo esto sucederá durante un tiempo determinado, si durante este tiempo el dispositivo recibe otra llamada este ignorará el tiempo de espera y procederá a abrir el relé.
- 4. Recuerde que los comandos deberán ser en mayúsculas. Esto es "AA" no "aa", recuerde que los comandos no deben llevar espacios ni ningún carácter especial.
- 5. El "PWD" en un comando significa contraseña como 1234 o 5678 o si ha cambiado.
- 6. Si el RTU5025 es utilizado solo para el acceso todo lo que necesita hacer es cambiar la contraseña y añadir los usuarios autorizados.
- Si no puede llamar para controlar el dispositivo RTU5024 o si no puede enviar o recibir mensajes de alerta de él, intente añadir el código de área de su país al número de la tarjeta sim.

Por ejemplo:

Recomendamos utilizar los números en formato de 9 dígitos, por ejemplo 955555555

8. Por seguridad el RTU5024 no devolverá ningún mensaje de alerta si existe algún error en el sistema.

9. Busque GSM gate opener RTU5025 en google play para descargar aplicación para teléfonos inteligente de esta manera puede realizarse una configuración de manera más sencilla.

10. Los SMS que deben ser enviados al dispositivo para su control son los siguientes:

#### Comandos SMS

Asumiendo que el número del dispositivo es 95555555 estos serían los comandos a utilizar

Comienzo

Envía "PWDTELNúmero de la tarjeta SIM# para actualizar el

número. Ej: 1234TEL955555555#

Mensaje de retorno: Set Success!

Cambio de contraseña

Envía 1234Pnueva contraseña para establecer una nueva contraseña.

Ej: **1234P2745** para cambiar la nueva contraseña a 2745.

Mensaje de retorno: "Password changed to 6666, please remember it carefully." Si la contraseña fue establecida correctamente

### Números Autorizados

#### Añadir número autorizados

Envíe "PWDAnúmero de serial#Número telefónico#fecha de inicio#Fecha de culminación#

\*A: Comando de Mensaje

\*Número de serial: posición que ocupara en la lista de usuarios autorizados debe ir del 001 a 200.

\*Fecha de inicio: YY(año)MM(mes)DD(día)HH(hora)MM(minuto), para fecha de inicio de autorización de usuario

**\*Fecha de culminación: YY(año)MM(mes)DD(día)HH(hora)MM(minuto),** para fecha de culminación de autorización de usuario.

\*Para anexar un usuario de tiempo ilimitado sólo deje de colocar las fechas de inicio y culminación.

Ej: para un usuario de tiempo ilimitado envíe: **1234A003#9666666666#** para anexar el número telefónico 966666666 en la posición de lista número 3, durante tiempo indefinido.

Para usuario con parámetro de tiempo establecido envíe:

1234A003#9666666666#1502050800#1510051154# para anexar el número telefónico 966666666 en la posición de lista número 3, desde el 05 de febrero del año 2015 a las 8 de la mañana con 0 minutos, hasta el 15 de febrero del año 2015 a la 11 de la mañana con 54 minutos.

### Consulta de número de usuario según su posición en lista:

Envíe: PWDA número de lista del usuario#

Ej. PWDA003@# para consultar el número telefónico del usuario ubicado en la posición 3.

### Consulta de números telefónicos de usuario de un rango de la lista

Envíe: PWDAL número de inicio del rango a consultar# número de culminación del rango a consultar#

Ej. **1234AL005#015#** para consultar los números telefónicos de los usuarios desde el número de lista 005 a el número de lista 015.

\*en este caso podrían llegar varios mensajes dependiendo de la cantidad de usuarios que desea consultar, recibirá un mensaje por cada 10 número telefónicos.

### Borrar números de usuario

Envíe: PWDnúmero de serial##

Ej. **1234A002##** para eliminar el número telefónico autorizado del usuario que ocupa el segundo lugar en la lista.

### Configuración de control de relé

Para permitir que cualquier número pueda activar el relé

Envíe: PWDALL#

Para permitir que sólo los usuarios autorizados puedan activar el relé

Envíe: PWDAUT#

Cuánto tiempo mantener accionado el relé de cierre (on) luego de la llamada

Envíe: PWDGOT tiempo de cierre# esta unidad esta medida en segundos.

Tiempo de cierre: 000~999 cantidad de segundos que dure cerrado.

Tiempo de cierre: 000 el relé cerrará luego de 0.5 segundos abrirá de nuevo.

Tiempo de cierre: 999 el relé cerrará y no abrirá hasta la siguiente llamada.

Ej. 1234GOT030# para cerrar el relé y abrir luego de treinta segundos con cada llamada.

### Quien recibirá mensaje de alerta cuando abra y cierre el relé

Envíe: PWDGONab#mensaje# para cierre de relé.

PWDGOFFab#mensaje# para apertura del relé.

ab: código de identificación de usuario, (a) primer usuario de la lista, (b) usuario que realiza la llamada, 0= deshabilitada la alerta 1= habilitada la alerta.

Mensaje: contenido del mensaje de verificación.

ID del u	usuario	Envío del mensaje	o del mensaje de alerta RTU5024		
а	b	1 de la lista	Llamante		
0	0	Х	Х		
0	1	Х	V		
1	0	V	Х		
1	1	V	V		

Ej. **1234GON11#puerta abierta#** al momento de cerrar el relé el primero de la lista y número del llamante reciben un mensaje de confirmación con el texto "puerta abierta"

Ej. **1234GOFF10#puerta cerrada#** al abrir el relé el primero de la lista recibe un mensaje de alerta "puerta cerrada" el llamante no recibe mensaje de alerta.

Desactivar mensaje de confirmación para el relé cerrado/abierto.

Envie: PWDGON## ; PWDGOFF##

Para controlar el relé mediante mensajes de texto

Envíe: **PWDCC** para cerrar el relé (accionar el dispositivo).

PWDDD para abrir el relé (desactivar dispositivo).

Consulta del estatus

Envíe: PWDEE

### Reinicio del dispositivo

Mantenga pulsado el botón de reset ubicado en la parte posterior del dispositivo durante 6 segundos, una vez realizado esto el dispositivo reiniciará, se cargará su configuración y contraseña por defecto pero se mantendrán los número telefónicos de los usuarios en la memoria.